

הוראות שימוש

תנור חימום ביתי דגם RINNAI 852

בטיחות:

1. התקנת התנור תעשה בידי מתקין גז מורשה בלבד ולפי התקן הישראלי ת"י 158 חלק 3.
2. אין להשתמש בתנור בחדרי שינה, בחדרי רחצה או בחדרי שירותים.
3. יש להפעיל את התנור בחדר מאוורר.
4. אין להשתמש בתנור אלא למטרת חימום בלבד.
5. אין להדליק את התנור בקרבת חומרים דליקים.
6. יש לוודא כי צינור הגומי מורכב כראוי ומחוזק למחבר התנור.
7. אין לטלטל את התנור כאשר הלהבה דולקת.
8. בכל תקלה יש להזמין טכנאי מוסמך.

הוראות הפעלה:

1. התקן את הבטריה במקומה (בתחתית התנור).
2. ודא כי ברז הגז פתוח.
3. הורד את כפתור ההצתה כלפי מטה עם נקודת IGN והחזק למשך 5-10 שניות, לאחר מכן תדלק להבת התנור, בעת הפסקת הלחיצה הכפתור יעבור למצב ON, להבה דולקת.
4. בכפתור הימני ניתן לשלוט במצב הבעירה, FULL – להבה גבוהה, בעירה מרבית.
1/2 – להבה נמוכה, 50% בעירה.
5. כיבוי המכשיר
העבר את הכפתור הימני למצב OFF סגור את ברז הגז הראשי.

תחנות שירות: כל סוכנויות פזגז ברחבי הארץ

מוקד ארצי לבידור: 03-7611516 או www.pazgas.co.il

טלפון לדיווח על ליקויים ופגמים בלבד, בימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00 וביום ו' בין השעות 8:00-12:00 : 1800-66-77-88

פרטי היבואן: יפת אביזרי גז בע"מ, המלאכה 8 ראש העין; פרטי היצרן: Rinnai יפן.