


6. תקלות



התקלות המוצגות בתצוגה מזוהות על ידי הסמל "E" ומספר (קוד תקלה). לקבלת רשימת התקלות המלאה, עיין בטבלה להלן.
אם מופיע "R" בתצוגה ניתן לאפס את התקלה על ידי המשתמש. לאיפוס לחץ על (R) למשך 2 שניות לפחות. אם התקלה נמשכת התקשר למרכז שירות מוסמך

טבלת תקלות

הקוד המוצג	תקלה	פעולה
E01	כיבוי בגלל כשל הצתה.	לחץ על (R) למשך 2 שניות.
E02	כיבוי על ידי תרמוסטט בטיחות.	לחץ על (R) למשך 2 שניות.
E03	שגיאת תצורת לוח / תרמוסטט ארובה הופעל.	התקשר למרכז שירות מוסמך.
E04	שגיאת בטיחות בגלל כשל הצתה / אובדן להבה תכוף.	לחץ על (R) למשך 2 שניות.
E05	כשל חיישן זרימה.	התקשר למרכז שירות מוסמך.
E06	תקלת חיישן DHW.	התקשר למרכז שירות מוסמך.
E07	תקלת חיישן NTC של אדים.	לחץ על (R) למשך 2 שניות.
E08	תקלה במעגל הגברת הלהבה.	התקשר למרכז שירות מוסמך.
E09	שגיאה במעגל הבטיחות של שסתום הגז.	התקשר למרכז שירות מוסמך.
E10	הופעל מתג היעדר לחץ הידראולי.	בדוק שהלחץ במערכת נכון; עיין בחלק 'מילוי המערכת'.
E22	כיבוי בגלל הפחתת כוח.	איפוס אוטומטי במתח העולה על 170V. אם תקלה זו נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך.
E25	אמצעי בטיחות של היעדר מים הופעל (משאבה כנראה סתומה).	לחץ על (R) למשך 2 שניות.
E26	התחממות יתר של מעגל החימום / אמצעי בטיחות של היעדר מים הופעל (משאבה כנראה סתומה).	אם תקלה זו נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך.
E35	להבה טפילית (שגיאת להבה).	אם תקלה זו נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך.
E36	תקלת חיישן NTC של אדים.	התקשר למרכז שירות מוסמך.
E40 – E41	כיבוי בגלל סתימה אפשרית של תעלת אוויר / ארובה או היעדר לחץ גז מספק בכניסה.	לחץ על (R) למשך 2 שניות.
E42	אובדן להבה (ייתכן שתעלת האוויר / ארובה חסומים לגמרי או שיש תקלה במאוורר).	לחץ על (R) למשך 2 שניות.
E43	כיבוי בגלל סתימה אפשרית של תעלת אוויר / ארובה או היעדר לחץ גז מספק בכניסה.	תקלה זמנית. איפוס אוטומטי במתחים העולים על 185V או לחץ על (R) למשך 2 שניות.
E50	כיבוי בגלל הפעלה של חיישן NTC של אדים בגלל התחממות יתר.	לחץ על (R) למשך 2 שניות.
E55	שסתום גז לא מכוייל אלקטרונית.	התקשר למרכז שירות מוסמך.
E62	כיבוי בטיחות אם אות להבה או טמפרטורת האדים אינם מתייצבים.	לחץ על (R) למשך 2 שניות.
E65	כיבוי בטיחות אם בדיקת חסימה בתעלת האוויר / ארובה נכשלת לעתים תכופות.	לחץ על (R) למשך 2 שניות.
E98	תצורה לא נכונה של פרמטרים של הלוח האלקטרוני.	התקשר למרכז שירות מוסמך.
	מחמם המים פועל בכוח מופחת. ייתכן שתעלת האוויר/ארובה חסומים או שלחץ כניסת הגז נמוך מדי.	בטל באופן זמני את בקשת החום הנוכחית כדי לאפס את התקלה. אם התקלה נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך.
"Si" מהבהב	פונקציית הפשרה מופעלת.	המתן מספר דקות. אם קוד "Si" ממשיך להופיע, התקשר למרכז הסיוע הטכני המוסמך.
טמפי זרימה >2°C מהבהב	פונקציית הפשרה מופעלת.	המתן עד שתתרחש הפשרה או התקשר למרכז הסיוע הטכני המוסמך.
"LoP" מהבהב	מחמם המים פועל בכוח מופחת על גז טבעי בלחץ אספקה נמוך מ-6 מיליבר.	תקלה זמנית. איפוס אוטומטי בפעם הבאה שיש דרישה לחום עם גז טבעי בלחץ אספקה גדול מ-6 מיליבר.

במקרה של תקלה, תאורת המסך של התצוגה מהבהבת יחד עם קוד השגיאה.

אם מוצג קוד תקלה שלא נכלל ברשימה זו או אם תקלה מסוימת מתרחשת לעתים תכופות, צור קשר עם מרכז השירות הטכני המוסמך.



7. הוראות תחזוקה שגרתית

על מנת לשמור את מחמם המים יעיל ובטוח, דאג שייבדק על ידי מרכז השירות המוסמך בסיום כל תקופת הפעלה. טיפול קפדני מבטיח הפעלה חסכונית של המערכת.