

BS 55

beurer



מראה מגדילה עם תאורה (IS)

מדריך הפעלה 2.....

תוכן עניינים

1.	שימוש נכון	2
2.	מידע בטיחותי	3
3.	שימוש ראשוני	4
3.1	הכנסת הסוללות	4
3.2	הפעלה	4
4.	שמירה ואחסון	4

לקוח יקר,

אנו מודים לך על שבחרת באחד מהמוצרים שלנו. שמנו מייצג מוצרים באיכות גבוהה אשר נבדקו ביסודיות המיועדים לשימוש בתחומים של חום, משקל, לחץ דם, טמפרטורת גוף, דופק, טיפול עדין, עיסוי ואוויר. אנא קראו הוראות שימוש אלו בקפידה ושמרו אותן לשימוש בהמשך. אנא וודאו כי הוראות השימוש יהיו נגישות לאנשים אחרים ושימו לב למידע הכלול בהן.

בברכה
צוות Beuer שלכם

כלול באריזה זו:

- מראה מגדילה עם תאורה
- סוללות 4X1.5VAAA
- הוראות הפעלה

פירוט הסמלים

אזהרה מסכנה בריאותית או פציעה.	אזהרה	
מידע בטיחותי בנוגע לאפשרות פגיעה במכשיר או באביזרים.	שים לב	
	מידע חשוב.	
	הגנה דרגה 3	
	לשימוש ביתי בלבד.	

1. שימוש נכון

- ניתן להשתמש במראה המגדילה לשימוש יומי לטיפול וטיפוח הפנים. למראה צד אחד רגלי וצד שני עם הגדלה של פי 7. ניתן לסובב בפשטות את המראה מצד אחד לצידה השני.
- השימוש באביזר זה הינו למטרות המתוארות במדריך זה בלבד. היצרן אינו אחראי לכל נזק שיגרם משימוש לא נכון או רשלני במוצר.
 - אביזר זה הינו לשימוש ביתי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
 - מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות או על ידי אנשים חסרי ניסיון ו/או ידע, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה מצד אדם האחראי לבטיחותם או סופקה להם הנחיה על ידי אדם מהסוג הזה בכל הנוגע לדרך השימוש במכשיר.
 - יש להשגיח על ילדים הנמצאים בקרבת המכשיר ולוודא כי הם אינם משחקים איתו.

2. מידע בטיחותי

אנא קראי הוראות הפעלה אלו בקפידה. חוסר תשומת לב למידע המופיע במדריך זה יכול להוביל לפגיעה או לנזק ברכוש. אנא שמרי הוראות הפעלה אלו במקום בטוח כך שהן יוכלו לשמש משתמשים נוספים באביזר זה. תמיד העברי הוראות הפעלה אלו עם האביזר במידה ואת מוכרת אותו או מעבירה אותו למישהו אחר.

⚠ אזהרה

- מגע ישיר עם אור השמש יכול להגדיל את הסיכוי לשרפה. יש להימנע מחשיפת המראה לאור שמש ישיר.
- הרחק את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים. סכנת חנק.
- יש להשגיח על ילדים כאשר הם משתמשים באביזר.
- תיקון למוצרים חשמליים צריכים להתבצע רק ע"י בעל מקצוע מומחה. תיקונים לא נכונים יכולים להוביל לנזק משמעותי למשתמש. במקרה של צורך בתיקון, אנא צרי קשר עם שירות הקוחות או ספק מוכר.

קיימת סכנת שרפה אם משתמשים באביזר באופן לא נכון או לא בהתאם להוראות הפעלה אלו. עקב סיבות אלו יש להשתמש במראה רק באופנים הבאים:

- אין להשאיר את האביזר ללא השגחה, במיוחד כאשר יש ילדים בסביבה.
- אין להשתמש באביזר מתחת לכיסוי כגון שמיכה או כרית.
- אין להשתמש באביזר בנוכחות חומרים דליקים.
- יש להשתמש במכשיר רק בחדרים פנימיים יבשים.

אנא וודאי שהאביזר לא בה במגע עם מים או נוזלים אחרים. אין לנסות להוציא את האביזר במידה ונפל לתוך מים.

⚠ אזהרה

- לפי השימוש בראשוני יש לבצע שאין סימני נזק או בלאי על האביזר. במקרה של ספק, אין להשתמש באביזר ויש ליצור קשר עם הספק או שירות לקוחות.
- אין לפתוח את האביזר בשום מקרה.
- הרחק את האביזר מחפצים בולטים או חדים.
- אם האביזר נפל או נחבל, אין לעשות בו שימוש פעם נוספת.
- יש לכבות את המכשיר אחרי כל שימוש ולפני כל ניקוי.


i הערות לשימוש בסוללות

- אם העור או העיניים באים במגע עם נוזל הסוללה, יש לשטוף את האזור הנגוע עם מים ולפנות לייעוץ רפואי מיד.
- ⚠ סכנת חנק! ילדים קטנים עלול לבלוע את הסוללות ולהיחנק מהן. יש לאחסן את הסוללות מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים.
- יש להבחין בסימני הפלוס (+) והמינוס (-) על קצות הסוללה.
- אם סוללה דולפת, יש לשים כפפות מגן ולנקות את תא הסוללות עם בד יבש.
- יש להגן על הסוללות מפני חום גבוה.
- ⚠ סכנת פיצוץ! לעולם אין להשליך סוללות לאש.
- אין לשנות את מבנה הסוללות או לחבר אותן למעגל חשמלי הגורם לקצר.
- אם לא נעשה שימוש במכשיר במשך תקופה ארוכה, יש להוציא את הסוללות מהתא שלהן.
- יש להשתמש בסוללות מאותו סוג בלבד.
- יש להחליף תמיד את כל הסוללות באותו זמן.
- אין להשתמש בסוללות נטענות.
- אין לפרק או לנתץ את הסוללות.

i שים לב: השלכת המוצר



- מסיבות סביבתיות, אין להשליך את המכשיר לפח האשפה הביתי לאחר שסיים את עבודתו. יש להשליך את המכשיר ליחידות מחזור או עסקים המתמחים באיסוף מכשירים בלבד. יש להשליך את הסוללות בהתאם לחוק האיסוד האירופי – הנחיות להשלכת ציוד אלקטרוני. עם עולה שאלה כלשהי, יש ליצור קשר עם הרשויות המקומיות האחראיות להשלכת פסולת.
- את הסוללות הריקות יש להשליך למכלי מחזור המיועדים לסוללות בלבד או להעביר לעסקים המתמחים בציוד אלקטרוני ואוספים סוללות. כולם נדרשים לפי החוק להשליך באופן מסודר את הסוללות.
- הקיצורים הבאים מסומנים על סוללות המכילות חומרים מסוכנים:
 - Pb – סוללה המכילה עופרת
 - Cd – סוללה המכילה קדמיום
 - Hg – סוללה המכילה כספית



3. שימוש ראשוני

- בדוק את האביזר לסימנים של נזק.

3.1 הכנסת הסוללות

- במידה וקיים, משוך את התווית מבית הסוללה או הכנס את הסוללות לבית הסוללה בהתאם לסימני הקטביות.
- הסוללות ממוקמות בתוך המראה. סובב את צד המראה הרגילה נגד כיוון השעון והסר את הכיסוי מהמראה. פתח את כיסוי בית הסוללה. עכשיו הסר את תווית הסוללה או החלף את הסוללות.

3.2 הפעלה

- להפעלת וכיבוי האור, לחצי על לחצן המגע בצידה הרגיל של המראה.
- לקביעת עוצמת האור, לחצי על לחצן המגע עד שתגיע לעוצמת הבהירות הרצויה.
- ניתן להשתמש בצד המגדיל של המראה. יש לסובב את המראה לצד המבוקש.

i הוא כבה אוטומטית כעבור 15 דקות.

4. שמירה ואחסון

- כבי את האביזר כל פעם לפני ניקיון.
- תחילה נתקי את האביזר ותני לו להתקרר. עכשיו ניתן לנקות אותו עם בד רך ומעט לח.
- יש לנקות את האביזר בדרך שתוארה בלבד. אסור שנוזלים יכנסו אל תוך האביזר.
- אין לעשות שימוש באביזר עד אשר הוא יבש לחלוטין.
- אין לנקות את האביזר במדיח כלים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים או במברשת קשה.

