

## עברית

### 5. הוראות בטחיות

#### ⚠ אזהרה

- סכנת חנק מחומרי האריזה. יש לשמור את חומרי האריזה הרחק משיג ידם של ילדים.
- לפני השימוש, יש לבחון את שלמות המוצר ואביזרי העזר לנזק וויזואלי. אם יש לך ספק אין להשתמש באיזר וצור קשר עם ספק המוצר או לשירות לקוחות.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם המוצר.
- יש לאחסן את המוצר הרחק משיג ידם של ילדים.
- מכשיר מיועד לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 8 ועל ידי אנשים הסובלים מלקות במיומנויות הגופניות, התחושתיות או השכליות או על ידי אנשים חסרי ניסיון או ידע בתנאי שהם נמצאים תחת השגחה או שפוקד להם הנייה בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה וכי הם מודעים לחלוטין לסכנות הקיימות בעקבות השימוש במכשיר זה.

#### ⚠ הערה בנוגע לשימוש בסוללות

- אם העיניים או העור שלך בא במגע עם נוזל סוללות יש לשתוף את האזור הנגוע עם מים ולפנות לטיפול רפואי.
- ⚠ **סכנת חנק!** ילדים קטנים יכולים לבלוע ולהיחנק מסוללות. יש לאחסן את הסוללות מחוץ להישג ידם של ילדים.
- יש לשים לב לסמלי הקוטביות של הסוללות (+) (-).
- אם סוללה מזלה יש לשים כפפות הגנה ולנקות את תא הסוללות עם בד יבש.
- מנע חשיפה של הסוללות לחום גבוה.
- ⚠ **סכנת התפוצצות!** לעולם אין להשליך את הסוללות לאש!
- אין להטעין או לקצר את הסוללות.
- אם אין שימוש במכשיר למשך תקופה ארוכה, יש להוציא את הסוללות מתא הסוללות.
- יש להשתמש בסוללות זהות או מקבילות בלבד.
- תמיד יש להחליף את כל הסוללות בו זמנית.
- אין להשתמש בסוללות נטענות.
- אין לפרק, לפצל או לשבור את הסוללות.

#### ⚠ שיים לב

##### סכנת פציעה

חוסר מעקב אחר המידע הנ"ל יכול להוביל לפציעה או לנזק ברכוש.

- אין להשתמש במכשיר:
  - על עור פגוע.
  - על פצע פתוח.
  - אם את סובלת ממחלת עור או עור מגורה.
  - מיד לאחר שזוף.
  - אם את לוקחת תרופה המכילות סטראוידים.
- רק אדם מיומן רשאי לבצע תיקונים במכשיר חשמלי. תיקון לא מתאים יכול לגרום לסכנה משמעותית. במקרה של תקלה או חזק יש לפנות לתיקון ע"י מומחה.

קרא הוראות הפעלה אלו לשימוש זהיר ושומר אותם לעתיד. וודא שהוראות אלו זמינות למשתמשים נוספים ועקוב אחרי המידע המצוי בהם.



### 1. הוראות הפעלה

מברשת הפנים FC45 מציע לך ניקוי נקבוביות עמוק ועדין. מברשת הפנים לא רק מנקה, היא אף משפרת את הסירקולציה באזור הפנים.

### 2. כולל באריזה

- 1 מברשת פנים FC45
- 1 מברשת
- 1 הוראות הפעלה
- 2 סוללות 1.5V AAA

### 3. סמלים וסימנים

הסמלים הבאים מופיעים בהוראות הפעלה אלו, על גבי האריזה ועל גבי האביזר ואביזרי העזר שלו

|  |                |   |
|--|----------------|---|
|  | ⚠ <b>אזהרה</b> | הודעת אזהרה המצביעה על סכנה בדרגה בינונית היכולה להוביל למוות או לפגיעה חמורה אם מתעלמים ממנה |
|  | ⚠ <b>סכנה</b>  | הודעת סכנה המצביעה על סכנה בדרגה נמוכה היכולה להוביל לפגיעה קלה עד בינונית אם מתעלמים ממנה    |
|  | <b>NOTE</b>    | הודעה על מידע חשוב  |
|  |                | יש לקרוא את הוראות הפעלה  |
|  |                | השליכה בהתאם לתקן EC-WEEE (פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני)                                     |
|  |                | יצרן  |
|  |                | תוית ה- CE מאשרת כי המוצר עומד בדרישות התקן האירופיות   |

### 4. מטרת השימוש

המוצר מיועד לשימוש אך ורק על פני אדם (פרט לאזור העיניים). אין להשתמש במברשת הפנים על חיות. המוצר אינו מתאים לילדים מתחת לגיל 8. השימוש במוצר הוא ע"פ המטרה המפורטת בהוראות הפעלה אלו בלבד. היצרן אינו אחראי על כל נזק שיגרם משימוש לא מתאים או לא אחראי במוצר.

## 6. מבנה המברשת



## 7. שימוש ראשוני

### 7.1 הרכבת ראש המברשת

- הרכיב את ראש המברשת על גבי חלקו העליון של המכשיר.
- אם ברצונך להסיר את המברשת מהמכשיר, משכי אותה כלפי מעלה.

**NOTE** יש להחליף את ראש המברשת כל 4 חודשים על מנת להשיג תוצאות מיטביות.

### 7.2 הכנסת הסוללות

- משכי את בית הסוללה מחלקו התחתון של המכשיר כלפי מטה.
- הכניס את הסוללות הכלולות באריזה אל תוך בית הסוללה. וודאי בזמן הכנסת הסוללות על קוטביות סוללות (+/-) נכונה.
- סגרי את מכסה בית הסוללה היטב.

## 8. שימוש

1. הרכיבי את המברשת עם מים. אין להשתמש במכשיר כאשר המברשת יבשה מאחר והדבר עלול לגרות את העור.
2. מירחי את הסבון על הפנים.
3. להפעלת ולכיבוי המכשיר, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה למשך שנייה אחת. המברשת תתחיל להסתובב.
4. למכשיר מהירות נמוכה וגבוהה. לאחר הפעלת המכשיר, המברשת תתחיל להסתובב במהירות איטית. למעבר בין מהירות איטית לגבוהה יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור הפעלה.
5. כעת הצמידו בעדינות את המברשת לפניך ונקי את עור פניך בתנועות סדירות להסרת משקעים. לכלוך ותאי עור מתים. על מנת להיטיח חוות בטיפול, אל תצמידו את המברשת חזק מדי אל פניך. טפלי בכל אזור בפניך במשך מקסימום 20 שניות.
6. כבי את המכשיר בתום השימוש. על מנת לכבות את המכשיר יש ללחוץ על כפתור ההפעלה למשך שניה אחת.
7. שטפי את פניך עם מים על מנת להוריד שאריות מהעור.
8. יש את פניך באמצעות טפיחות מגבת ומרחי קרם לחות בתנועות מעגליות.
9. משך השימוש המומלץ הינו דקה. המכשיר כבה אוטומטית כעבור דקה.

**NOTE** להשגת תוצאות מירביות אנו ממליצים על שימוש יום יומי במכשיר למשך דקה.

## 9. תחזוקה וניקיון



שים לב

- לפני ניקוי המוצר, משוך את קצה המברשת כלפי מעלה והוצאה מהמוצר. נקה את המברשת ביסודיות עם מים לאחר כל שימוש.
- וודא שמים לא חודרים לידיית המברשת. במידה ונמים חדרו, יש להשתמש במכשיר רק לאחר שהוא יובש לחלוטין.
- הגני על ידיית המברשת ממוכת, לחות, כמכילים שניי טמפרטורה קיצוניים ומקורות חום קרבים (גנן תנורים ומפזרי חום).
- נקי את המוצר באמצעות בד לוח. במידה ויש צורך בניקוי מעמיק יותר ניתן להשתמש בבד עם מעט סבון. אין להשתמש בחומרי ניקיון.

## 10. חלקי חילוף

חלקי חילוף ניתן להשיג אצל ספק השירות. מברשת חלופית מק"ט 605.51.

## 11. השלכת המוצר

מסיבות סביבתיות, אין להשליך את המכשיר לפסולת הביתית בסיום השימוש בו. השליכו את המכשיר באזור איסוף מתאים או במקודת מחזור. השליכו את המכשיר בהתאם לתקן WEEE – EC (השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני). במידה ועולות לכם שאלות כלשהן, אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות האחראיות על השלכת הפסולת.



הקודים המצוינים להלן מודפסים על גבי סוללות החומרים מסוכנים:  
Pb = הסוללה מכילה עופרת  
Cd = הסוללה מכילה קדמיום  
Hg = הסוללה מכילה כספית

