

קוד שגיאה	תיאור התקלה	פעולה מתקנת
01E	תקלה באספקת הגז	לחץ על OK (איור 1) למשך 2 שניות מינימום. אם התקלה נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך.
02E	חיישן של תרמוסטט בטיחות הופעל	לחץ על OK (איור 1) למשך 2 שניות מינימום. אם התקלה נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך.
03E	חיישן של תרמוסטט ארובה הופעל/מפסק לחץ פליטה הופעל	התקשר למרכז שירות מוסמך.
04E	שגיאת בטיחות עקב להבה הנכבית לעתים קרובות	התקשר למרכז שירות מוסמך.
05E	תקלה בחיישן NTC של החימום המרכזי	התקשר למרכז שירות מוסמך.
06E	תקלה בחיישן NTC של מערכת מים חמים	התקשר למרכז שירות מוסמך.
10E	לחץ מים נמוך	בדוק שהלחץ במערכת הוא כנדרש. ראה סעיף 5. אם התקלה נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך.
11E	תרמוסטט הבטיחות נותק (במערכת בטמפרטורה נמוכה)	התקשר למרכז שירות מוסמך.
18E	פונקצית מילוי מים במערכת הופעלה (רק למכשירים בשיפוע)	התקשר למרכז שירות מוסמך.
19E	בעיה במילוי המערכת (למכשירים בשיפוע בלבד)	התקשר למרכז שירות מוסמך.
25E	חריגה מטמפרטורה מקסימלית של הדוד (ייתכן שמשאבה נתקעה או שיש אוויר במעגל)	התקשר למרכז שירות מוסמך.
31E	אין תקשורת בין הלוח הראשי ובקרת הטמפרטורה מרחוק	לחץ על OK (איור 1) למשך 2 שניות מינימום. אם התקלה נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך.
35E	תקלה בלהבה (להבה טפילה)	לחץ על OK (איור 1) למשך 2 שניות מינימום. אם התקלה נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך.
80E-96E	שגיאה בבקרה מרחוק פנימית	התקשר למרכז שירות מוסמך.
97E	תדר חשמלי לא נכון בספק הכוח (Hz)	קבע את תדר החשמל הנכון (Hz)
98E-99E	שגיאה פנימית בלוח חשמל ראשי	התקשר למרכז שירות מוסמך.