

צעדים שיש לנקוט בעת שהתקן הבטיחות מופעל

מכשיר זה מציג מידע בעת שהתקן הבטיחות מופעל. אם מייבש הכביסה מפסיק את פעולתו, נא לבדוק האם התקן הבטיחות מופעל. כאשר נורית "CLEAN FILTER" נדלקת ביחד עם תצוגת הכשל, פירוש הדבר שהמסנן סתום. הידלקות נורית "CLEAN FILTER" במהלך ההפעלה אינו מצב חריג במייבש הכביסה. נא לנקות את המסנן לאחר ההפעלה. כאשר התקן הבטיחות מופעל, הצג מהבהב והזמזם מצלצל חמש פעמים. (הבהוב הצג נפסק כאשר מתג power כבוי).

אותות של הפעלת התקן הבטיחות (הבהוב נורית)	סיבה	צעדים
05	מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים.	לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 10 דקות.
11	ברז הגז אינו פתוח.	לאחר בדיקה, להפעיל מחדש.
	צינור הגז אינו מחובר כהלכה.	
12	ברז הגז אינו פתוח במלואו.	לאחר בדיקה, להפעיל מחדש.
	חוסר חמצן בחדר.	צריך לאוורר את החדר היטב ואז להפעיל מחדש.
	מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים.	לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 10 דקות.
32	מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים. צינור הפליטה סתום. יותר מדי בגדים בעיות במערכת החשמל.	לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 10 דקות. כאשר "32" מופיע שנית, המכשיר זקוק לתיקון. נא לפנות לשירות תיקונים.
90	חוסר חמצן לבעירה. מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים.	לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 10 דקות. כאשר "90" מופיע שנית, המכשיר זקוק לתיקון. נא לפנות לשירות תיקונים.
מספרים אחרים מלבד המספרים המוצגים לעיל.		המכשיר זקוק לתיקון. נא לפנות לשירות תיקונים.
כל הנוריות כבוי.	בעיות במערכת החשמל.	המכשיר זקוק לתיקון.
	בעיות כתוצאה מחימום יתר.	נא לפנות לשירות תיקונים.

בעיות כלשהן?

יש לבדוק את הנושאים הבאים לפני פנייה לשירות תיקונים

המכשיר לא פועל – אנא בדוק:

- האם ברז הגז פתוח במלואו?
- האם הנתיך או המפסק לקוי?
- האם התרחשה הפסקת חשמל?
- האם מתגי "Power" ו-"Start/Pause" לחוצים?
- האם הדלת הקדמית סגורה לחלוטין?

כאשר זמן הייבוש ארוך מדי והמכשיר אינו מייבש היטב – אנא בדוק:

- האם נורית "Clean Filter" דלוקה?
- האם במכשיר בגדים רבים מדי?
- האם הבגדים נסחטו מספיק בסחרור במכונת הכביסה?
- האם הדלת הקדמית נפתחה במהלך ההפעלה?
- האם נוספו בגדים במהלך ההפעלה?
- האם צינור הפליטה סתום?
- האם פריטים עבים מיובשים במחזור פעולה "THICK"?

בעיות כלשהן?

המקרים הבאים אינם מהווים בעיות

מחזור פעולה "EXTRA SOFT" מופעל. הוא פועל במשך 120 דקות. נא לפתוח את הדלת הקדמית והוא יפסיק אוטומטית.

המייבש עדיין פועל אף לאחר שזמזם הסיום מצלצל.

מצב זה עשוי להתרחש אם לא נעשה שימוש במייבש הכביסה במשך זמן רב. יש להמשיך להפעילו במשך זמן מה עד שנורית הבעירה תידלק (אדום).

לנורית הבעירה לוקח קצת זמן להידלק.

עשן לבן עלול לצאת מצינור הפליטה במזג אוויר קר, וזהו לא כשל. אדים הופכים לעשן לבן כתוצאה מהבדלי טמפרטורות וכאשר לחות רבה נפלטת למשך פרק זמן קצר.

עשן לבן יוצא מצינור הפליטה בימים קרים.

נגרם באופן זמני כתוצאה מעודף אוויר במבער. מייבש הכביסה ישוב לתפקוד תקין לחלוטין לאחר זמן מה.

צליל "PEE" לאחר ההצתה.

זהו רק צליל ההצתה. אין מקום לדאגה.

צליל "BO" לאחר ההצתה.

הצליל נגרם כתוצאה מהתכווצות המבער שהתרחב מהחום.

צליל "ZHI, ZHI" לאחר סיום הפעלה.

ההצתה מעוכבת בכוונה למשך חמש שניות לצורך אוורור טרם הצתה.

צליל הניצוץ של ההצתה מופיע לאחר שהמאוורר מתחיל להסתובב.

התצוגה עלולה להתעכב למשך יותר מחמש דקות כדי ליצור התאמה בין הזמן המשוער לבין הזמן בפועל.

הזמן הנותר המוצג אינו משתנה למשך זמן מה.

חל איסור לתקן את מייבש הכביסה בעצמכם!! רק טכנאי מוסמך רשאי לתקן את המכשיר. חשוב לזכור - טיפול לא נכון עלול לגרום לשריפה ולהתחשמלות.



אזהרה: