



ברכותינו על התקנת

דלת החתולים החדשה שלכם!

בחרתם בדלת המתקדמת ביותר בעולם בתחום חיות המחמד הפועלת בטכנולוגיית RFID תוצרת חברת SureFlap.

דלת זו מעוצבת במיוחד לזיהוי השבב הייחודי המושלם בחתולים וכלבים במטרה לאפשר להם כניסה חופשית הביתה ולמניעת כניסה לא רצויה של בעלי חיים זרים. כעת ביתכם יהיה לסביבה מוגנת עבור חיית המחמד, והיא תהיה בטוחה ורגועה יותר.

על מנת להפיק את מלוא התועלת מהמוצר, אנא הקדישו זמן לקריאת ההנחיות הבאות:

○ תכנות שבב בזיכרון

- וודאו שכפתור הנעילה הידנית (למטה משמאל) מכוון למצב פתוח.
- הסירו את מכסה תא הסוללות והכניסו למקומן 4 סוללות אלקליין איכותיות בגודל AA. וודאו שהן ממוקמות כראוי.
- לחצו לחיצה קצרה על כפתור הזיכרון "M" מימין לסוללות למשך כשנייה אחת, ושחררו. הברייח ייפתח ויפיע הבהוב של נורה אדומה.
- בזמן שהנורה מהבהבת הדלת במצב המתנה לקליטת שבב. יש לאפשר לחתול לעבור בפתח, או לפחות להכניס את ראשו לתעלה. השבב נקלט בזיכרון כאשר הברייח ננעל, הנורה כבית והדלת חוזרת למצב פעולה רגיל. כעת השיבו את מכסה תא הסוללות למקומו.
- מומלץ להימנע מהשארת המכשיר במצב המתנה לקליטת שבב לאורך זמן מכיוון שפעולה זו צורכת חשמל רב מהסוללות.
- עבור יותר מחתול אחד יש לחזור על התהליך. יש לוודא בכל תכנות שרק חתול אחד נמצא בסביבת המכשיר, למניעת קליטה חוזרת של אותו השבב. המתקן מתאים במיוחד לבתים מרובי חיות מחמד ומאפשר תכנות של עד 32 שבבים בזיכרון.
- כדי לצאת ממצב תכנות (אם הכפתור נלחץ בטעות) יש ללחוץ על הכפתור פעם נוספת למשך שנייה. הדלת תחזור למצב רגיל.

○ תחזוקה כללית למניעת תקלות – חשוב!

- **לתפקוד תקין לאורך זמן יש לשמור על ניקיון כללי של המכשיר ולטפל בו אחת למספר שבועות באופן הבא:**
- **פעולת ניקוי מתוך הבית:** שיער החתול עשוי להיתקע באזור הציר העליון של הדלתית. דחפו את הדלתית כלפי חוץ והסירו את כל השיער שהצטבר בחלק העליון בסמוך לציר.
- **פעולת ניקוי מחוץ לבית:** על תקרת התעלה ממוקמים שני חיישנים אופטיים, המדליקים את המכשיר עם זיהוי נוכחות חתול בתעלה. שומן, לכלוך ושיער באזור החיישנים עשויים לבלבל את המכשיר, לגרום לו להישאר דולק באופן רציף ולרוקן את הסוללות במהירות. פעולת החיישנים מבוססת גם על השתקפות מרצפת התעלה, לכן יש לשמור על ניקיון סביר בכל האזור ולנגב את עדשות החיישנים ואת היקף התעלה עם מטלית יבשה או מעט לחה.
- **במכשירים בצבע חום:** המדבקה הכסופה ברצפת התעלה משמשת כרפלקטור לחיישנים. אם התקלפה - צרו עמנו קשר ונספק חדשה.

○ שימוש בדלת ללא מנגנון בקרת כניסה

- במידה ותרצו להשתמש במכשיר כדלת פשוטה ללא בקרת כניסה, או להרגיל את החתול לעבור בדלת ללא הרעש האלקטרוני:
- הסירו את מכסה הסוללות ולחצו על כפתור הזיכרון פעם אחת. הברייח ייפתח והנורה תהבהב.
- הוציאו סוללה אחת והחזירו את המכסה למקומו. הברייח יישאר פתוח והדלת יכולה לשמש כעת כדלת פשוטה ללא סינון.

○ התקנה – דגשים חשובים:

ניתן להתקין את המכשיר בכל חומר קשיח, אך יש להימנע ממגע ישיר של מתכת בגוף התעלה. מגע כזה מקצר את טווח קריאת האנטנה ופוגם ביעילותה. • **בהתקנה בדלתות מתכת ופלדלת:** יש להשתמש במתאם מקורי של היצרן. • **בהתקנה בדלתות הנפתחות החוצה:** יש להיזהר ממגע ישיר של מים בצד הפנימי של הדלת. האחריות אינה נזקי רטיבות. • **בהתקנה בקיר חיצוני:** יש להשתמש במארכים מקוריים של היצרן. • **בהתקנה בזכוכית:** יש להיזהר בהתזת נוזל ניקוי בקרבת המכשיר על מנת שלא יחדור למנגנון האלקטרוני. האחריות אינה מכסה נזקי רטיבות. • לפני כל התקנה באחריות המשתמש להתייעץ בנוגע לחוקי הבנייה ולהעריך את מידת התאמת ההתקנה. על המשתמש לשקול גורמי סיכון אפשריים מבפנים או מחוץ למתקן. מומלץ כי הערכות אלה יבוצעו בסיועו של איש מקצוע. אין להתקין בדלת אש.

○ סוללות

להפעלת הדלת דרושות 4 סוללות בגודל AA. יש להמתין כ-10 שניות לאיפוס החיישנים לפני שמניחים לחתול לעבור בפתח. ע"פ המלצות היצרן יש להשתמש בסוללות אלקליין איכותיות בלבד (רצוי אנרג'יזר או דורסל) על מנת לספק זמן עבודה מרבי. סוללות נטענות אינן מומלצות כיוון שהן מייצרות מתח נמוך מדי. החזיקו בבית בקביעות סוללות מתאימות להחלפה בשעת הצורך.

סוללות אלקליין איכותיות יספיקו בשימוש סביר למשך כחצי שנה לפחות. אם הן מתרוקנות מהר מדי יש לבדוק שהתעלה, הצירים והחיישנים נקיים משומן ושיער.

כאשר הסוללות יתחילו להיחלש יופיע הבהוב איטי של הנורה בכל 5 שניות. המתקן ימשיך לפעול גם בעת ההבהוב אולם יש להחליף את הסוללות בהזדמנות הראשונה. שימו לב: ההבהוב האיטי המסמן סוללות חלשות, שונה מהבהוב מהיר המסמן מצב תכנות זיכרון. יש להימנע מתכנות הזיכרון כאשר הסוללות חלשות. החליפו אותן לפני תכנות שבב חדש.

○ איפוס הגדרות יצרן

במקרים חריגים בהם נדרש איפוס של היחידה, עקבו אחר ההוראות הבאות:

- בצעו מחיקה של הזיכרון: לחצו על כפתור הזיכרון לפחות 10 שניות. נורית החיווי תישאר דולקת למשך כל זמן הלחיצה. הזיכרון נמחק כאשר נשמעת נקישת הברייח והוא נפתח ונסגר.
- הסירו את הסוללות ל-2 דקות לפחות.
- כעת היחידה מאופסת לחלוטין.

○ אחריות

למוצרי חברת SureFlap אחריות יצרן על המנגנון האלקטרוני למשך 3 שנים, בכפוף להוכחת מועד הרכישה. האחריות מוגבלת ע"י היצרן לכל תקלה הנגרמת עקב חומרים או רכיבים פגומים, או תקלת ייצור. אחריות אינה חלה בשום מקרה על מוצרים שהפגם בהם נגרם על ידי בלאי רגיל, שימוש לרעה, הזנחה או פגיעה מכוונת במכשיר. האחריות אינה מכסה נזקי מים ורטיבות.

האחריות אינה כוללת: ביקור טכנאי בבית הלקוח ו/או דמי נסיעה מיוחדת ו/או דמי משלוח למכשיר חלופי.

במקרה של תקלה יש לפנות: 054-3125501 או למרכז שירות הלקוחות הבינ"ל של חברת SureFlap באנגליה: +44-1-954211664 שלוחה 2