

לקוח נכבד, מספר הוראות שימוש חשובות
למתקן שטיפת מרססי צבע:

1. לחץ הפעלה למכשיר עד 5 אטמוספירות.
2. זמן עבודה מומלץ לפעולת הניקוי כ 2 דקות.
במידה והמרסס לא נוקה מספיק, יש לפרקו ולנקותו באופן ידני!
3. יש לוודא חיבור יחידת שרות קבועה של: פילטר ווסת ומשמנת (שמן 10)
4. המכשיר בנוי לפעול רק עם מכסה סגור.
5. המיכל מכיל עד 20 ליטר טינר. אפשר למלא 2 ליטר מים ששוקעים
לתחתית ומאפשרים ניקוז הלכלוך עם המים בלבד. (כדי לחסוך בטינר)
הניקוז יתבצע לפחות פעם בשבוע.
- 6, יש לפתוח את פקק הבוכנה פעם בשבוע ולמלא גריז.
בהצלחה.