


KS 54

beurer




משקל מטבח 
מדריך הפעלה

 BEURER GmbH
Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de


CE

1. הכנת המשקל לשימוש

15 הכנס את הסוללות
(2X1.5V AAA) או
הסר את התווית.




15 מקם את המשקל על משטח
מאובטח וישר.



15 הדלק את המשקל.




15 בחר את יחידת המידה הרצויה.




2. שקילה


15 הדלק את המשקל.




15 הנח את הקערה.




15 אפס את המשקל.





15 הנח את החומר לשקילה בתוך הקערה.



15 לשקילת מרכיבים נוספים, אפס את המשקל.




15 המשקל כבה אוטומטית.




3. הגדרות


כיוון את הטיימר (IS)
לחץ בקצרה על TIMER.



בחר את הזמן הרצוי ע"י לחיצה (IS)
על כפתורי החצים. ▲ ▼
לחץ על TIMER כדי לאשר
את הזמן ולהתחיל




4 x




המשקל יצפצף בסיום הזמן. לחץ (IS)
TIMER בכדי לכבות את הצפצוף.

beep beep



4. הודעות שגיאה


IS סוללות גמורות.



IS הגעת למקסימום
קיבולת משקל (5 ק"ג)



- קיבולת מרבית 5 ק"ג (11 פאונד), בעליות של 1 גרם (0.1 אונקיה).
- הגנו על המשקל שלכם מפני פגיעה בחפצים קשים, לחות, אבק, חומרים כימיים, מוצרי קוסמטיקה (תמרוקים), תכשירי קוסמטיקה נוזליים, תנודות גדולות בטמפרטורה וקרוב למקורות חום (מקורות אש פתוחים, רדיאטורים).
- תיקונים יבוצעו על ידי שירות הלקוחות או ספקים מורשים של חברת Beurer
- ניקיון המוצר: באפשרותכם לנקות את המשקל בעזרת מטלית לחה ומעט נוזל לניקוי, במידת הצורך. לעולם אין לטבול את המשקל לתוך מים או לשטוף אותו מתחת למים זורמים.
- אחסנה: אין למקם חפצים על המשקל כאשר אינו בשימוש.
- שדות מגנטיים חזקים (למשל: מכשירי טלפון ניידים) עשויים לשבש את דיוק המשקל. המשקל אינו מיועד למטרות מסחריות.



סוללות מרוקנות ונטענות אינן נחשבות לפסולת ביתית רגילה! הן נחשבות לפסולת רעילה ועל כן, יש להשליכן במכלים מיוחדים, בנקודות איסוף של פסולת רעילה או להביאן לספק של מכשירי חשמל.

שימו לב: סוללות המכילות חומרים מזהמים, כגון: Pb = הסוללה מכילה עופרת, Cd = הסוללה מכילה קדמיום, Hg = הסוללה מכילה כספית.



אנא השליכו את המכשיר בהתאם לתקן EC – WEEE (פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני). במידה ועולות לכם שאלות, אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות המתאימות.

