

10. מחוונים של התקני בטיחות – הפעלה

במקרה של תקלה, תופיע בצג הודעת שגיאה המזהה את התקלה (למשל E 01).

כדי לאפס את דוד הגז, העבר את המפסק הבורר (איור 2) למצב R למשך 2 שניות לפחות. אם התקלה נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך.

הערה: ניתן לבצע 5 ניסיונות הדלקה ברצף, ולאחר מכן הפונקציה RESET (איפוס) מנותקת ודוד הגז נשאר חסום.

כדי לבצע ניסיון איפוס חדש, סובב את המפסק הבורר (איור 2) למצב OFF למשך 2 שניות לפחות.

איור 4

קוד שגיאה	תיאור התקלה	פעולה מתקנת
E01	תקלה באספקת הגז.	סובב את המפסק הבורר (איור 2) למצב R למשך 2 שניות לפחות. אם התקלה נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך.
E02	הופעל חיישן של תרמוסטט בטיחות	סובב את המפסק הבורר (איור 2) למצב R למשך 2 שניות לפחות. אם התקלה נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך.
E03	חיישן של תרמוסטט פליטה הופעל/מפסק של לחץ הפליטה הופעל	התקשר למרכז שירות מוסמך
E05	תקלה בחיישן NTC של החימום המרכזי	התקשר למרכז שירות מוסמך
E06	תקלה בחיישן NTC של מערכת מים חמים ביתית	התקשר למרכז שירות מוסמך
E10	לחץ מים נמוך	בדוק שהלחץ במערכת מקיים את הדרישות. עיין בסעיף 6. אם התקלה נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך.
E25	חריגה מהטמפרטורה המקסימלית של הדוד (ייתכן שמשאבה נסתמה)	התקשר למרכז שירות מוסמך
E35	תקלה בלהבה (להבה טפילה)	סובב את המפסק הבורר (איור 2) למצב R למשך 2 שניות לפחות. אם התקלה נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך.

הערה: במקרה של תקלה, יוצג קוד שגיאה מהבהב על הצג עם אור רקע.